

Wäscheleine für Markisenschiene

für den VW T7 (New California)



Anleitung

Schritt 1

Setzen Sie den ersten Wäscheleinenhalter von Fahrzeugvorderseite aus ein und schieben diesen bis etwa zur dargestellten Position durch (Die Griffschrauben zeigen beidseitig nach außen). Der Halter soll noch nicht festgeschraubt werden.



Schritt 2

Setzen Sie den zweiten Wäscheleinenhalter von hinten in die Markisenschiene ein. Es sollte ein Abstand von etwa 5-10cm zum Ende der Schiene freibleiben. Dieser Halter soll nun gut festgeschraubt werden.



Schritt 3

Spannen Sie die drei Leinen, indem Sie den vorderen Wäscheleinenhalter verschieben, bis Sie die gewünschte Spannkraft haben. Ziehen Sie die Sterngriffschraube fest und die Wäscheleine ist einsatzbereit.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Last auf die Markisenschiene nicht zu groß wird. Lasten von mehr als 10kg sind zu vermeiden. Bei starken Stürmböhen, sollte die Wäscheleine nicht benutzt werden.

Die Wäscheleinenhalter sind vor dem bewegen des Fahrzeuge zu entfernen.



Copyright 2026 MAXXCAMP® GmbH.

Alle Rechte einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung in Film, Funk und Fernsehen, Speicherung in elektronischen Medien und Netzen sowie Nachdruck, auch auszugsweise, vorbehalten.

Alle Angaben dieser Anleitung können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, dennoch übernimmt MAXXCAMP® für eventuelle Fehler des Inhalts keinerlei Garantie.

MAXXCAMP® ist eingetragenes Warenzeichen.

MAXXCAMP® übernimmt für Fehler des Inhalts keine Gewähr!

Technische Änderungen vorbehalten!