

Stützstab für Aufstelldach

Bedinungsanleitung

Für eine korrekte Installation des Stützstabs gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Vorbereitung: Stellen Sie das Aufstelldach Ihres Fahrzeugs vollständig auf.
2. Höheneinstellung: Passen Sie die Länge des Stützstabs über die integrierte Lochrastierung an die Dachhöhe an.
3. Wichtig: Um eine optimale Vorspannung durch die eingebaute Feder zu gewährleisten, stellen Sie den Stab bitte eine Raststufe länger ein als die tatsächliche lichte Höhe des Daches.
4. Positionierung: Setzen Sie den Stab an der gewünschten Stelle an. Für eine gleichmäßige Kraftverteilung empfehlen wir eine mittige Positionierung.
5. Fixierung: Spannen Sie den Federmechanismus von Hand vor, bis der Stützstab sicher und fest in der endgültigen Position eingerastet ist.

