

Fliegengitter für Schiebefenster

für den VW T7 Multivan/California



Aufgrund der asymmetrischen Form ist das Fliegengitter jeweils spezifisch für das linke oder rechte Schiebefenster ausgelegt. Achten Sie bei der Montage auf folgende Ausrichtung:

- Das MAXXCAMP-Etikett muss nach vorn in den Fahrzeuginnenraum zeigen.
- Die ausgeschnittene Ecke muss sich unten hinten im Fensterrahmen befinden.

Einbau

Stellen Sie sicher, dass das Schiebefenster vollständig geschlossen ist. Setzen Sie das Fliegengitter am hinteren Fensterabschnitt an und führen Sie es bis zum Anschlag in den Spalt zwischen Innenverkleidung und Fensterscheibe ein.



Schwenken Sie das Fliegengitter nun behutsam in Richtung der vorderen Fensterfläche. Dabei kann es zu kleineren Verspannungen kommen bis das Fliegengitter an der richtigen Position ist. Vergewissern Sie sich abschließend, dass das untere Rahmenprofil vollständig und bündig hinter der Führungsschiene einrastet. Nun sollte sich das Fliegengitter ohne Nennenswerte Spannungen verschieben lassen.



Bedienung

1. Öffnen Sie das Schiebefenster wie gewohnt.
2. Achten Sie beim Zurückschieben darauf, dass die vordere Kante des Fliegengitters nicht mit dem Fenster verkantet.
3. Greifen Sie nacheinander am hinteren Rahmen und am MAXXCAMP-Etikett zu, um das Fliegengitter nach vorne zu schieben.
4. Die vordere Lippe des Fliegengitters zwischen Scheibe und Innenverkleidung schieben.
5. Zum schließen der Fensterscheibe als erstes das Fliegengitter wieder komplett nach hinten schieben.
6. Schließen Sie wie gewohnt nun das Fenster.

Tipp: Bei geschlossenen Fenster das Fliegengitter möglichst weit vorne positionieren, damit die Fensterdichtung das Fliegengitter etwas mit festklemmt. Somit werden kleine vibrationsgeräusche während der Fahrt vermieden.

