

Schubladenset Grand California



Hinweis

Sehr geehrter Kunde,
mit der vorliegenden Montageanleitung können Sie den Ersteinbau Ihres Schubladensets für Grand California problemlos selbst vornehmen. Sie sollten etwas handwerkliches Geschick mitbringen. An Hilfsmittel benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung einmal komplett durchzulesen, um sich mit der Vorgehensweise zuerst vertraut zu machen. Sollten Sie an dem einen oder anderen Punkt auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau in Eigenverantwortung erfolgt und Sie alleine für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich sind. Achten Sie deshalb darauf, aus Gründen der fahrzeugtechnischen Sicherheit, alle Schritte gewissenhaft auszuführen. MAXXCAMP haftet nicht für fehlerhaft durchgeführte Installationen und den daraus resultierenden Folgen.

Sämtliche Positionsangaben erfolgen bezogen auf das Fahrzeug in Fahrtrichtung gesehen.

Copyright 2026 MAXXCAMP® GmbH.

Alle Rechte einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung in Film, Funk und Fernsehen, Speicherung in elektronischen Medien und Netzen sowie Nachdruck, auch auszugsweise, vorbehalten.

Alle Angaben dieser Anleitung können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, dennoch übernimmt MAXXCAMP® für eventuelle Fehler des Inhalts keinerlei Garantie.

MAXXCAMP® ist eingetragenes Warenzeichen.

MAXXCAMP® übernimmt für Fehler des Inhalts keine Gewähr!

Technische Änderungen vorbehalten!

Montage

Positionieren Sie zunächst das rechte Seitenteil gemäß der Abbildung und orientieren Sie sich dabei an den markierten Anschlagpositionen (Pfeile). Befestigen Sie die Seitenwand anschließend mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben direkt an der Schrankinnenwand. Ein Vorbohren ist nicht erforderlich.



Wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite analog zur Abbildung. Positionieren Sie das Seitenteil an den markierten Anschlagpunkten (Pfeile) und verschrauben Sie es direkt mit der Schrankinnenwand. Auch hier ist kein Vorbohren erforderlich.



Nun kann die Schublade eingesetzt werden. Positionieren Sie diese so, dass sich die beiden Auszugsschienen parallel zueinander befinden, und führen Sie sie vorsichtig ein.

Beim erstmaligen Einsetzen muss die Schublade mit etwas mehr Druck in die Führungsschienen geschoben werden, bis sie einrastet. Dieser Vorgang ist normal.



Die Schublade kann jederzeit wieder aus der Schiene entnommen werden. Entriegeln sie hierzu den Auszug beidseitig (siehe Foto) und ziehen sie die Schublade vorsichtig heraus.

