

Spannsystem für Sitzkonsole

zur Verwendung an den Vordersitzen im T5, T6 und T6.1



Einbauanleitung

Sie brauchen: Bohrmaschine bzw. Akkuschauber und einen Bohrer mit Ø 6 mm.

Schieben Sie den Sitz ganz nach vorne, ziehen Sie die Kunststoffabdeckung von der Sitzkonsole ab und bohren Sie in diese von der Rückseite her links und rechts je zwei Löcher mit Ø 6 mm mithilfe der beigelegten Schablone (Pfeil zeigt nach oben). Fädeln Sie die Gummischnüre mit den Klappankern von der Vorderseite durch die Bohrungen und richten Sie die Klappanker wie gezeigt aus. Fertig! Setzen Sie abschließend die Abdeckung wieder an die Sitzkonsole an.

