



Montageanleitung
Moskitonetz für Heckklappe
New Mutivan / California



Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

mit der vorliegenden Montageanleitung können Sie den Ersteinbau Ihres Moskitonetzes für die Heckklappe problemlos selbst vornehmen. Sie sollten etwas handwerkliches Geschick mitbringen. Auch die Mithilfe einer zweiten Person ist an verschiedenen Stellen sinnvoll.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung einmal komplett durchzulesen, um sich mit der Vorgehensweise zuerst vertraut zu machen. Sollten Sie an dem einen oder anderen Punkt auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau in Eigenverantwortung erfolgt und Sie alleine für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich sind. Achten Sie deshalb darauf, aus Gründen der fahrzeugtechnischen Sicherheit, alle Schritte gewissenhaft auszuführen. MAXXCAMP haftet nicht für fehlerhaft durchgeführte Installationen und den daraus resultierenden Folgen.

Sämtliche Positionsangaben erfolgen bezogen auf das Fahrzeug in Fahrtrichtung gesehen.

Copyright 2015 MAXXCAMP® GmbH.

Alle Rechte einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung in Film, Funk und Fernsehen, Speicherung in elektronischen Medien und Netzen sowie Nachdruck, auch auszugsweise, vorbehalten.

Alle Angaben dieser Anleitung können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, dennoch übernimmt MAXXCAMP® für eventuelle Fehler des Inhalts keinerlei Garantie.

MAXXCAMP® ist eingetragenes Warenzeichen.

MAXXCAMP® übernimmt für Fehler des Inhalts keine Gewähr!

Technische Änderungen vorbehalten!

MAXXCAMP® GmbH
Hindenburgstr. 10
88499 Riedlingen
www.maxxcamp.de

Montageanleitung Moskitonetz Heckklappe

Bei der Erstmontage müssen einige Metallplättchen und zwei Magnete am Fahrzeug befestigt werden. Diese Metallplättchen/Magnete werden einmalig montiert und verbleiben nach Abnehmen des Moskitonetzes am Fahrzeug. Bevor die Metallplättchen mit dem Lack in Berührung kommen, werden transparente Schutzfolien angebracht. Die Magnete sind beschichtet und können mit dem speziellen Klebstoff direkt auf dem Lack abgebracht werden.

Die jeweiligen Positionen entnehmen Sie bitte der folgenden Beschreibung und den entsprechenden Abbildungen. Vor Aufkleben der Schutzfolien sind die Kontaktflächen unbedingt mit dem beiliegenden 3M-Reinigungstuch zu säubern. Um eine langlebige Klebeverbindung zu erzielen, die Metallplättchen und Schutzfolien fest andrücken und erst nach einiger Zeit endgültig belasten.

Pflegehinweise:

Das Moskitonetz besteht aus einem leicht zu pflegenden Fiberglasgewebe. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Das Moskitonetz ist nicht waschmaschinen- bzw. trocknergeeignet!

Fassen Sie das Moskitonetz am oberen Rand und fixieren es symmetrisch mit den Magnetelementen jeweils ringsum am Fahrzeug.

Die Form des Netzes ist an die Öffnung der Heckklappe angepasst, sodass die Magnetpositionen am Netz die Position der Metallplättchen vorgibt.



Die eingenähten Magneten haften an den Teilen der Karosserie, die aus lackiertem Metall bestehen.



Montageanleitung Moskitonetz Heckklappe

An den Teilen der Karosserie, bei denen kein Metall vorhanden ist, müssen die Metallplättchen und Magnete verklebt werden.

1. Reinigen Sie die rechts gezeigten Klebestellen für das Klettband mit dem beigelegten 3M-Reinigungstuch.
2. Bevor die Metallplättchen an die Karosserie geklebt werden, wird eine Schutzfolie angebracht, damit der Lack nicht beschädigt wird und es leichter zu entfernen ist. Die genauen Positionen ergeben sich anhand der eingenähten Magnete.
3. Anschließend müssen die vier Metallplättchen, je zwei pro Seite auf die Folie aufgeklebt werden.
4. Als letztes die Schritte 2 und 3 für die Positionen der Magnete wiederholen.

Die Polarität der Magnete ist zu beachten, hierfür am Besten die beigelegten Magnete vor dem Kleben mit den Magneten im Moskitonetz verbinden.

